Danke für den Kauf eines Silikon-Vibrator-Abdruckset's Anleitung vor Gebrauch songfältig durchlesen

- 1. Du benötigst: eine Rührschüssel (optimal für 1 Liter), eine Uhr, ein Messbecher und ein kleinen Schneebesen.
- 2. Dann alle Komponenten aus dem Rohr entnehmen und das Pulver in die Rührschüssel geben Bitte die kleine Dose mit der Farbe gut durchschütteln.
- 3. Danach 600ml kaltes Wasser (ca. 20°C) abmessen: ACHTUNG,umso wärmer das Wasser umso schneller bindet die Masse! Hinweis, kaltes Leitungswasser hat meist ca. 20°C, um sicher zugehen kannst du das abgemessene Wasser ca. 1 Stunde bei Zimmertemperatur (19-22°C) stehen lassen. Beachte dabei, dass du das Wasser im Sommer bei Hitze im Kühlschrank runterkühlst damit es auf 20°C kommt.
- 4. Jetzt gießt du das Wasser auf das Pulver und rührst es erst langsam und dann schneller mit dem Schneebesen zu einer homogenen Masse, die du dann von oben in das Rohr füllst. Beachte dabei, dass der Deckel unten geschlossen ist. Wenn du den Abdruck mit deinem Partner machen willst, lese dir den Partner Abdruck Tipp durch und benutze diese Anleitung für den Abdruck.
- 5. Ab jetzt verbleiben dir ca. 2-3 Min. in denen du Zeit hast dich zu entspannen und deinen Penis zu erregen. ACHTUNG Nach ca. 3,5 Min. fängt die Masse langsam an zu stocken 6 Tauche also Deinen erregten Penis noch vor den 3,5 Minuten von oben mittig in das Rohr und lasse Ihn dort stecken bis die Masse fest ausgehärtet ist. Beachte dabei das der Penis mittig im Alginat steckt und nicht an die Wand des Rohres kommt. Bei Bedarf benutze einen Penisring um die Standfestigkeit zu sichern. Wenn nach ca. 4 bis 5 Min. die Masse ausgehärtet ist , kannst du deinen Penis ganz langsam Vorsichtig und behutsam herausziehen.
- 6. Das mitgelieferte Silikon A und B incl. Farbe in einem Becher mit Hilfe des Holzstabes langsam zusammenrühren (damit keine Luftblasen entstehen). Dann die fertige Masse langsam in den Abdruck gießen (Wichtig: es darf kein Wasser im Alginat-Abdruck selber sein). Jetzt nimmst du den Deckel von der Abdruckröhre und schneidest mittig ein kleines Loch wo du den Mini-Vibrator durchsteckst bis zum Schwarzen Ring. Anschließend Steckst du den Deckel mit dem eingeklemmten Vibrator so auf das Rohr das der untere Teil vom Vibrator mittig in das noch flüssige Silikon eintaucht. Der Vibrator sollte bis zum Schwarzen Ring eingetaucht sein, damit er gut hält und man die Kappe noch zum Batteriewechsel geöffnet kriegt. Das Silikon dann ca.24 Std. aushärten lassen. Das fertige Duplikat dann langsam aus der Verpackung (Alginat) lösen und abwaschen.

Erotischer Abdruck Tipp für Dich und Dein Partner

Dein Partner kann dich auch unterstützen, indem du dich auf den Rücken legst und dein Partner die Masse nach Punkt 1 bis Punkt 4 anrührt. Ihr habt dann 2-3 Minuten lang Spaß zusammen, dann stülpst Du das Rohr mittig über deinen erregten Penis und drückst es fest an dich damit am unteren Ende vom Rohr nichts ausläuft. Es wird empfohlen die untere Randkante vom Rohr mit Tesa abzukleben damit du dich nicht verletzen kannst. Jetzt gießt dein Partner die Masse von oben über dein erregten Penis in das Rohr. Lasst die Masse ca. 90 Sek. aushärten und zieht den Abdruck vorsichtig vom Penis ab bzw. den Penis aus den Abdruck raus. Sollte dein Penis länger als 23 cm sein müsst Ihr den Abdruck nach den ersten 6 Punkten machen.

Eine ausührliche Videoanleitung findest Du in unseren Shop unter: www.3D-abdruckset.de

Unter www.Your-Dildo.de oder www.Peniskopie.de könnt Ihr auch Alginat und andere Sets z.B. mit Vibrator am günstigsten Nachbestellen!